

Anschluss Heizungsrohr mit Lüftermotor *Connection heater pipe with fan motor*



Verbinden Sie den Stecker des Gebläses mit dem originalen Stecker des Fahrzeugkabelbaums.

Connect the heater pipe plug on the vehicle wiring harness.



Verbinden Sie das Kabel Gelb/Schwarz mit dem Kabel des Heizungswiderstandes Gelb/Schwarz. In den meisten Fällen ist es das kürzere Kabel.

Connect the yellow/black cable to the yellow/black heating resistor cable. In most cases, this is the shorter cable.



Ziehen Sie das zweite Kabel Gelb/Grün des Widerstands ab und isolieren Sie es, in den meisten Fällen ist dies das längere Kabel.

Disconnect the second yellow/green cable of the resistor and insulate it, in most cases this is the longer cable.

Der Widerstand wird nicht mehr benötigt. Das Heizungsrohr mit Lüftermotor übernimmt nun die Regelung der Lüfterstufen.

The resistor is no longer required. The heater pipe with fan motor now controls the fan stages.